

## 脱着時の使用上注意

### \*点検前の注意

燃料系統には燃圧がかかっているため不用意に配管をはずすとガソリンが飛散し、非常に危険です。配管を外す前にサービスマニュアルにもとづき、「燃圧を下げる」「ウエス等でガソリンが飛散するのを防ぐ」などの対策を行ってください。周囲に「火気」「電機的な火花」等の発生が無いことを確認して下さい。

### <接続方法>

現車のフューエルパルセーションダンパーを外し、アタッチメントを取り付けた後、プレッシャーゲージを取付ける。

